

2022-04-28
Ukrainska
Patientanvisning
Feces VRE och ESBL provtagning

Інструкції пацієнта для аналізу VRE та ESBL

Перед відбором проб необхідно

- Реміс/ направлення лікаря
- TRANSWAB фіолетовий тест-набір, з паличкою і пробіркою
- Транспортний контейнер
- Якщо зразок повинен бути відправлений поштою, потрібно: транспортувати конверт з адресою і порто



Аналіз в медичному центрі

Залиште направлення, пакет, з пробірками і тест-палицями, транспортним рукавом і транспортними конвертами персоналу на стійці реєстрації.

Аналіз в домашніх умовах

1. Позначте пробірку та транспортний рукав з включеною міткою імені або з міткою номера, що вказаний в направленні або напишіть своє ім'я та номер соціального страхування на трубіці.
2. Відкрутіть фіолетову пробку на пробірці.
3. Вставте тестову паличку приблизно на 5 см в пряму кишку і прокрутіть тестову паличку кілька разів, перш ніж витягнути її з кишечника.
4. Також можна взяти зразок, прокручуючи паличку біля отвору прямої кишки відразу після дефекації перед витиранням папером . Слідкуйте за тим, щоб на паличці був кал, досить невеликої кількості калу на кінчику палички.
5. Покладіть палицю в трубку, розламайте паличку об край пробірки і закрутіть пробку.
6. Помістіть трубу в транспортний контейнер. Тримайте зразок холодним (від +2 до +8 градусів) в очікуванні транспорту.
7. Заповніть дату відбору проби на направленні .
8. Залиште зразок якомога швидше, бажано в той же день в найближчій місцевій лабораторії.
9. Якщо зразок повинен бути відправлений поштою:

Покладіть зразок і направлення в транспортний конверт і залиште в поштової скриньці або на пошті. Уникайте п'ятниці або за день до свята, оскільки пошта не доставляється на наступний день.