

Provhantering, Bakteriekodning, ortopediska implantat

För bästa utbyte av bakterier vid undersökningen ska implantatet täckas med minsta möjliga vätskemängd i provtagningsburken. Det är viktigt att vätskan täcker hela implantatet för att bakterierna inte ska torka ut och att utbytet av bakterier från hela provet ska kunna tas tillvara vid analys.



Steril burk för implantat, liggande
För t.ex. höft- eller knäprotes



Sterilt provrör Sputumburk



Steril burk för
implantat, stående

För större implantat, använd liggande burk

För större implantat till exempel höft- och knäprotes, använd i första hand liggande burk då den kräver mindre mängd vätska. Om implantatet inte får plats i den liggande burken går det fortfarande att använda ”Steril burk för implantat stående”.

För mindre implantat

För mindre implantat som skruvar och plattor, använd gärna sterila rör och burkar med mindre volym, till exempel Sterilt provrör eller Sputumburk, istället för stor låda.

Använd lämplig storlek på rör/burk så preparatet går lätt att få ur röret.

Provhantering

Placera implantatet i lämplig burk och stäng ordentligt.

Lägg burken i en tät plastpåse, för att undvika läckage.
Använd inte tape eller liknande direkt på burken.



Transporttid längre än 3 timmar

Fyll på burken med steril 0.9% NaCl precis så vätskan täcker implantatet.



Max volym
vätska