

Provtagning för bakterier i feces med TRANSWAB lila

Patientanvisning för avföringsprover (feces). Används för analys av bland annat Bakteriell fecesdiagnostik där Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, EHEC, ETEC, EPEC, EIEC, EAEC ingår i undersökningen.



Det här behövs inför provtagningen

- Provet TRANSWAB lila, med provpinne och provrör, se bild
- Transporthylsa, se bild
- Remiss eller beställningsformulär
- Om provet ska skickas med post behövs transportkuvert med adress och porto

Observera, vid upprepade provtagningar bör proverna tas på olika dagar.

Provtagning

1. Provrör och transporthylsa ska vara märkta med namnetiketter eller nummeretikett från remissen. Om du inte har någon etikett, skriv ditt namn och personnummer på provröret.
2. Skruva av den lila korken från provröret.
3. Ta provet genast efter avföring, innan du torkar med papper. Stryk pinnens topps mot ändtarmsöppningen. Försäkra dig om att det finns avföring på pinnens topp, en liten mängd avföring är tillräcklig.
4. Placera pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.
5. Placera röret i transporthylsan. Förvara provet kallt (+2 till +8 grader) i väntan på transport.
6. Anteckna datum för provtagningen på remissen.
7. Lämna provet snarast, helst samma dag, på ett närvårdslaboratorium i närheten.
8. Om provet ska skickas med post.
Lägg provet och remissen i transportkuvertet. Posta eller lämna kuvertet på närmaste postkontor. Undvik fredagar och dag före helgdag eftersom ingen utdelning av post sker nästföljande dag.