

Klinisk mikrobiologi

2019-02-01

Finska

Patientanvisning för VRE och ESBL
provtagning

Potilasohje, ulosteviljely

Ennen näytteenottoa tarvitaan

- Tutkimuspyyntö
- Ulostenäyteputki ja näytteenottotikku
- Kuljetusputki
- Jos näyte lähetetään postitse tarvitaan:
kuplapussi, jossa on osoite ja leima



Baktset Koeputki ja tikku Kuljetusputki

Näytteenotto terveyskeskuksessa

Anna tutkimuspyyntö, näyteputki ja näytteenottotikku, kuljetusputki ja kuplapussi terveyskeskuksen henkilökunnalle.

Näytteenotto kotona

1. Merkitse koeputki ja kuljetusputki nimellä, henkiltunnuksella tai lausuntopyynnössä olevalla etiketillä.
2. Kierrä korkki irti koeputkesta.
3. Laita näytteenottotikku noin 5 cm peräaukon sisään ja pyöritä tikkua ympäri pari kertaa. Voit myös ottaa näytteen heti ulostuksen jälkeen hankaamalla näytteenottotikun päällä peräaukon ympäristyä ennen kun kuivaat paperilla. Tarkista että tikussa on ulostusta. Pieni määrä tikun kärjessä riittää.
4. Laita tikku ulostenäyteputkeen, katkaise tikku putken reunaa vasten ja sulje koeputken korkki.
5. Laita koeputki kuljetusputkeen. Säilytä näyte jääkappilämpötilassa ennen sen viemistä läheisempään laboratorioon.
6. Merkitse tutkimuspyyntöön päivämäärä.
7. Vie näyte mahdollisimman nopeasti läheisempään laboratorioon, mieluiten samana päivänä.
8. Jos koe lähetetään postitse:
Laita koeputki ja tutkimuspyyntö kuplapussiin ja vie postikonttoriin tai postilaattikkoon. Vältä sen lähettämistä perjantaina ja päivää ennen pyhäpäivää.